Návod na použitie

SK

BAXI

LSNW20/25/35/50/70
LST25-S/35-S/50-S/70-S
LST50-2M
LST70-3M

Nástenný klimatizačný prístroj
DC Inverter MONO/MULTI-Split s tepelným čerpadlom

CE

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY **3**
1.1. INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA 3
1.2. ÚDAJE WAEE 3

2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA **4**

3. POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA **4**

4. PREVÁDZKA **5**
4.1. PREVÁDZKA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 5
4.2. RUČNÝ REŽIM 10

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA **11**
5.1. ČISTENIE A ÚDRŽBA VNÚTORNÉHO MODULU 11
5.2. ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA 11

6. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH **12**

Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov a osoby s fyzicky, zmyslovo alebo duševne obmedzenými schopnosťami, a takisto osoby bez dostatočných skúseností alebo znalostí. Obsluha je dovolená len v prípade, keď budú kontrolované osobou, ktorá bude zodpovedná za ich bezpečnosť alebo pokiaľ boli pre bezpečné používanie prístroja riadne inštruovaní a informovaní o všetkých ohrozeniach, ktoré súvisia s jeho obsluhou. Deti nesmú prístroj používať ku svojim hrám. Deti nesmú takisto bez dozoru vykonávať čistenie a údržbu, ktorá je vyhradená užívateľovi prístroja.


1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1. INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

- Toto delené klimatizačné zariadenie sa smie používať len pre klimatizácie vnútorných priestorov, ktorých veľkosť a podmienky použitia zodpovedajú inštalovanému výkonu. Je čo najprísnejšie zakázané používať prístroj pre iné účely.
- Tento klimatizačný prístroj smú používať odborníci alebo zodpovedajúcim spôsobom inštruované osoby v domácnostiach, predajniach, podnikoch, poľnohospodárskych prevádzkach atď.
- Skontrolujte, či je obsiahnuté príslušenstvo vnútorného modulu.
- Montáž prístroja, rovnako ako hydraulické a elektrické prípojky musia vykonávať oprávnení odborní montéri a technici, určení pre údržbu prístroja.
- Zaistite, aby nebol prístroj namontovaný v dosahu postihnutých osôb alebo detí.
- Táto vonkajšia jednotka nie je vybavená elektrickým vykurovacím prvkom. Na mieste montáže nie je možné inštalovať elektrický vykurovací prvok alebo elektrické vykurovanie.
- Nevkladajte do vnútorného modulu žiadne predmety.
- Neodstraňujte ochrannú mriežku, nezasahujte rukami alebo predmetmi do vstupných alebo výstupných otvorov pre vzduch.
- Nikdy nezatvárajte vstup alebo výstup vzduchu prístroja. Tým by sa totiž podstatne znížil vykurovací a chladiaci výkon prístroja.
- Nepokladajte žiadne predmety na vonkajšiu jednotku, ani si na ňu nestúpajte.
- V pravidelných časových intervaloch kontrolujte podmienky chodu prístroja. Dajte si skontrolovať zariadenie príslušne zameranými odborníkmi.
- Nedotýkajte sa sieťového prívodného kábla s mokrými rukami alebo v prípade, že je prístroj zapnutý. Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom a požiaru.
- Poškodený prívodný kábel sa musí ihneď nahradiť. Náhradu zaistíte len s použitím rovnakého kábla, ktorý je uvedený v tomto návode. Sieťový kábel musí nahradiť oprávnený odborný technik.
- Sieťový kábel neťahajte, nepreťahujte, ani žiadnym iným spôsobom nemeňte. Tým by sa mohol prístroj poškodiť alebo by mohlo dôjsť k zraneniu elektrickým prúdom.
- Po zapnutí prístroj vypnite nie skôr, ako po uplynutí 5 minút. Týmto spôsobom sa zamedzí spätnému chodu oleja v kompresore.
- Nepoužívajte kvapalné alebo abrazívne čistiace prostriedky! Tým by sa mohol prístroj poškodiť alebo by mohlo dôjsť k zraneniu elektrickým prúdom.
- Nepostrekujte prístroje sprejmi proti hmyzu alebo inými sprejmi. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Prístroje neupravujte a nemeňte. Sami prístroje neopravujte. Neodborné alebo chybné zásahy môžu byť príčinou požiaru, ohrozenie elektrickým prúdom, úniku vody alebo chladiva.
- Nenechávajte spadnúť diaľkové ovládanie na podlahu. Nestláčajte tlačidlá s použitím ostrých predmetov. Tým by sa mohlo diaľkové ovládanie poškodiť.
- V prípade, že je prístroj v prevádzke, nenechávajte otvorené okná a dvere. Sťažíte tak efektívnu reguláciu teploty.
- K dosiahnutiu priaznivo pôsobiacej klimy nastavte správne teplotu. Predovšetkým v miestnostiach, v ktorých sú osoby viazané na lôžko, v ktorých sa zdržujú deti alebo postihnuté osoby, dbajte na to, aby v nich bola nastavená primeraná teplota.
- Ak sa prístroj používa k chladeniu miestností, mala by byť v nich zvolená teplota max. o 5 °C nižšia, ako je vonkajšia teplota. To optimalizuje dobrú pohodu a spotrebu elektrického prúdu.
- Pri použití prístroja pre vykurovanie nevoľte príliš vysokú teplotu.
- Nesmerujte prúd vzduchu priamo proti osobám, ktoré sa v miestnosti zdržujú.
  Nepripusťte nadmerné vyhrievanie alebo chladenie miestnosti. To by mohlo mať vplyv na zdravie osôb.
- Nesmerujte prúd vzduchu priamo proti domácim zvieratám alebo proti rastlinám.
- Vyrovnávajte prúd vzduchu len s diaľkovým ovládaním. Nevyrovnávajte lamely prístroja rukou s použitím sily.
- Neukladajte / nestavajte žiadne predmety pod vnútorný modul, lebo tie by sa mohli pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 % alebo pri upchatom odtoku kondenzátu zamočiť.
- Pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame odobrať z diaľkového ovládania batérie.
- Pri dlhšom nepoužívaní prístroja odporúčame vypnúť sieťový vypínač. Pri zapnutom sieťovom vypínači sa spotrebováva energia i pri neprevádzkovanom zariadení.
- Pokiaľ by vznikla porucha, klimatizačný prístroj vypnite viacpólovým ochranným vypínačom alebo vytiahnutím sieťovej zástrčky z napájacej zásuvky. Ak porucha trvá i naďalej, kontaktujte servisnú firmu.
- Zaistite dobré vetranie miestnosti, predovšetkým v tom prípade, keď sa v miestnosti nachádza väčší počet osôb alebo je vybavená plynovými prístrojmi.
- Nikdy nepoužívajte klimatizačný prístroj k chladeniu potravín alebo k sušeniu odevov.
- Nezapínajte a nevypínajte klimatizačný prístroj s použitím hlavného vypínače alebo zástrčky.
- Po uplynutí každých dvoch týždňov vyčistite vzduchový filter.

1.2. ÚDAJE WAEE


- V žiadnom prípade nelikvidujte elektrické prístroje ako normálné odpadky z domácnosti. Obráťte sa na príslušné odborné likvidačné podniky.
- Informujte sa v miestnej správe obce o platných ustanoveniach pre správny spôsob likvidácie.
- Škodlivé látky, ktoré vystupujú z prístrojov pre domácnosti, uložené v skládkach odpadov, môžu znečisťovať spodnú vodu, dostať sa do potravinového reťazca a poškodiť naše zdravie a našu pohodu.
- V prípade, že sa musí domáci spotrebič nahradiť novým, je predajca zo zákona povinný starý prístroj bezplatne prevziať späť k zaisteniu jeho likvidácie.



2. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- Klimatizačný prístroj s tepelným čerpadlom.
- Kompresor Inverter ULTRA DC optimalizuje efektívne hospodárenie s energiou a zaisťuje spoľahlivú a rovnomernú prevádzku.
- Mikroprocesorové riadenie.
- Chladivo R410A.
- Vnútorné moduly s 5-ti stupňovým ventilátorom:
- priamo voliteľné stupne a stupne „TURBO“ a „SILENCE“, ktoré sa zapínajú s použitím príslušného tlačidla.
- Riadenie všetkých funkcií pomocou infračervenej diaľkovej obsluhy a displeja so zadným podsvietením.
- Vnútorné moduly s „ukrytým displejom“, na ktorých sa zobrazuje nastavená teplota miestnosti.
- Ponúka nasledujúce funkcie:
  - TURBO
  - SILENCE (nehlučný ventilátor)
  - SLEEP (útlmovú prevádzku)
  - iCLEAN (samočistenie)
  - Anti-FUNGUS (ochrana proti plesni)
  - TIMER (časovač)
  - ECO
  - iFeel
  - iFavor

3. POPIS KOMPONENTOV ZARIADENIA



VNÚTORNÝ MODUL

1. predný kryt
2. vzduchový filter
3. ručný spínač
4. lamely
5. diaľkové ovládanie
6. potrubie pre chladivo

VONKAJŠIA JEDNOTKA

7. rúrka odtoku kondenzátu
8. uzatváracie ventily
9. ochranná mriežka

4. PREVÁDZKA


4.1. PREVÁDZKA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

DÔLEŽITÉ POKYNY

- Nasmerujte diaľkové ovládanie na prijímač, integrovaný vo vnútornom module.
- Max. vzdialenosť diaľkové ovládanie / prijímač: 8 metrov.
- Medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom nesmú byť žiadne prekážky.
- Nehádžte diaľkové ovládanie na podlahu alebo ho nenechávajte spadnúť.
- Nevystavujte diaľkové ovládanie priamemu slnečnému svitu alebo ho nepokladajte vedľa vykurovacích telies či iných zdrojov tepla.
- Používajte batérie či nabíjacie akumulátory.
- Keď diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- V prípade, že sa signál neprenáša na vnútorný modul (zaznie jedno pípnutie) alebo nie je viditeľný príslušný symbol na LCD-displeji diaľkového ovládania, je potrebné batérie vymeniť.
- Keď sa po stlačení niektorého tlačidla diaľkového ovládania objaví nápis reset, batérie je potrebné vymeniť.
- Batérie sa musia odborne a podľa platných miestnych ustanovení a predpisov zlikvidovať.

! Upozornenie:
- Na obrázkoch je zobrazené celé diaľkové ovládanie a sú znázornené takmer všetky tlačidlá integrovaných funkcií. Tlačidlá môžu byť v závislosti od modelu ovládania ľahko rozdielne.
- Nasledujúce obrázky predstavujú diaľkové ovládanie po prvom použití alebo hneď po výmene batérií. Pri normálnej prevádzke sa používajú symboly, zobrazené na displeji LCD.

POPIS TLAČIDIEL
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S UZAVRETOU KRYTKOU:




1. **Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)**

   S týmto tlačidlom sa prístroj zapína (ON) alebo vypína (OFF), je možné s ním tiež deaktivovať časovač (TIMER) a / alebo zapínať nočný režim (SLEEP).

2. **Tlačidlo “SPEED”**

   S týmto tlačidlom sa nastavuje rýchlosť (SPEED) ventilátora vnútorného modulu:



3. **Tlačidlá „∧“ a „∨“**

   Po stlačení tlačidla „∧“ sa zvýši nastavená teplota o 0,5 °C. Po stlačení tlačidla „∨“ sa zníži nastavená teplota o 0,5 °C.
   Aby sa nastavená teplota zmenila rýchlo, držte tlačidlo stlačené. Rozsah teploty: 16 °C až 32 °C

4. **Tlačidlo „COOL“**

   Tlačidlom COOL sa zapína funkcia chladenia.


5. **Tlačidlo „HEAT“**

   Tlačidlom HEAT sa zapína tepelné čerpadlo do režimu vykurovania.

6. **Tlačidlo “SWING” (SWING ↕ a SWING ↔)**

   - Tlačidlo SWING ↔ je k dispozícii len pri modeloch, ktoré sa otáčajú vľavo/vpravo.
   - S týmto tlačidlom sa vykyvujú lamely hore / dole (doľava / doprava), tým sa mení smer prúdu vzduchu.
   - Nastavovanie hore / dole (doľava / doprava) vodorovných a zvislých lamiel funguje len v tomto prevádzkovom režime, inak sa poloha lamiel nemení.
   - Funkcia hore / dole (doľava / doprava) je uložená v pamäti. Zvolené nastavenie je zachované i po vypnutí alebo po zmene prevádzkového režimu.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S OTVORENOU KRYTKOU:




1. Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

S týmto tlačidlom sa prístroj zapína (ON) alebo vypína (OFF), je možné s ním tiež deaktivovať časovač (TIMER) a / alebo zapínať útlmový režim (SLEEP).


2. Tlačidlo „MODE“

S týmto tlačidlom sa mení spôsob funkcie nasledujúcim spôsobom:



3. Tlačidlo “SPEED”

S týmto tlačidlom sa nastavuje rýchlosť (SPEED) ventilátora vnútorného modulu:



4. Tlačidlo „TURBO“

- Funkcia „TURBO“ sa zapína alebo vypína (znak „TURBO“ sa objaví alebo zmizne, keď sa toto tlačidlo stlačí, nie je dôležité, či je zapnutá chladiaca funkcia (COOL) alebo vykurovacia funkcia (HEAT)).
- S použitím tejto funkcie sa prístroj nastaví na maximálny výkon, pritom sa miesto efektívnej prevádzky kladie dôraz na to, aby sa rýchlo dosiahlo bodu nastavenia.
- Táto funkcia sa po výmene batérie automaticky deaktivuje.
- Túto funkciu nie je možné nastaviť počas automatického režimu (AUTO) a keď sa používa prístroj ako odvlhčovač (DRY) alebo ako ventilátor (FAN). V týchto prípadoch nie je znak „TURBO“ na displeji LCD viditeľný.

5. Tlačidlo „SILENCE“

S týmto tlačidlom sa zapína alebo vypína funkcia tichej prevádzky (znak „SILENCE“ sa objaví / zmizne). S týmto tlačidlom je možno zapnúť extrémne tichú prevádzku.
Táto funkcia sa po výmene batérie automaticky deaktivuje.

6. Tlačidlo „TIMER“

Nastavenie časového plánu zapnutia:

1. Nastavte diaľkové ovládanie na „OFF“ (VYP) a stlačte tlačidlo „TIMER“. Vedľa časovača sa na obrazovke zobrazí tiež „ON“ (ZAP), časovač je možné nastaviť v rozmedzí od 0,5 až do 24 hodín.
2. K nastaveniu časovača stlačte „∧“ alebo „∨“. Po každom stlačení sa zvýši alebo zníži doba o 0,5 hodiny (pre prvých 10 hodín). Potom sa mení nastavovaný čas po každom stlačení tlačidla o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením tlačidlá „TIMER“ sa aktivuje funkcia časovača.
4. Je možné aktivovať ďalšie funkcie, aby sa po zapnutí časovača nastavili ďalšie hodnoty (prevádzkový režim, teplota, vychýlenie lamiel, rýchlosť ventilátora atď.); na obrazovke diaľkového ovládania sa všetky nastavenia zobrazujú a uložia. Hneď ako dosiahne časovač nastavený čas, funguje klimatizačný prístroj opäť tak, ako bol predtým nastavený.

Nastavenie časového plánu vypnutia:

1. Nastavte diaľkové ovládanie na „ON“ (ZAP) a stlačte tlačidlo „TIMER“. Vedľa časovača sa na obrazovke zobrazí tiež „OFF“ (VYP), časovač je možné nastaviť v rozmedzí od 0,5 až do 24 hodín.
2. K nastaveniu časovača stlačte „∧“ alebo „∨“. Po každom stlačení sa zvýši alebo zníži doba o 0,5 hodiny (pre prvých 10 hodín). Potom sa mení nastavovaný čas po každom stlačení tlačidla o 1 hodinu.
3. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ sa aktivuje vypínací časovač.

7. Tlačidlo “HEALTH”

S týmto tlačidlom sa aktivuje funkcia „HEALTH“.

8. Tlačidlo „SLEEP“

Po stlačení tlačidlá „SLEEP“ bliká na vnútornom module indikácia útlmovej prevádzky.

Útlmová prevádzka

- Keď sa zapne útlmová prevádzka (SLEEP), zvýši sa pri nastavenom chladení nastavená teplota po 1 hodine automaticky o 1 °C a po ďalšej jednej hodine ešte jeden krát o 1 °C.
- Keď sa zapne útlmová prevádzka (SLEEP), zníži sa pri nastavenom vykurovaní nastavená teplota po 1 hodine o 2 °C a po ďalšej jednej hodine ešte jeden krát o 2 °C.
- V útlmovom režime (SLEEP) funguje klimatizačný prístroj po dobu 7 hodín a potom sa automaticky vypne.

Poznámka: Po stlačení tlačidiel „MODE“ alebo „ON/OFF“ deaktivuje diaľkové ovládanie útlmový režim (SLEEP).

9. Tlačidlo “iFEEL”

S týmto tlačidlom sa aktivuje funkcia „iFEEL“. Po aktivovaní tejto funkcie sa objaví na displeji aktuálna teplota miestnosti. Keď sa funkcia neaktivuje, je vidieť na displeji nastavenú teplotu. Túto funkciu nie je možné kombinovať s ventilátorom (FAN).

10. Tlačidlo “DISPLAY”

S týmto tlačidlom sa zapína / vypína displej vnútorného modulu.

11. Tlačidlo “iCLEAN”

- Nastavte diaľkové ovládanie na „OFF (VYP) a stlačte tlačidlo „iCLEAN“ (samočistenie). Lamely prejdú do svojej východiskovej polohy (chladenie) a funkcia „iCLEAN“ sa aktivuje na dobu max. 35 min. Týmto spôsobom sa odstráni prach z výparníka a odparí sa v ňom obsiahnutá voda, aby sa tak zamedzilo tvorbe plesní a nepríjemnému pachu.
- Po aktivovaní funkcie „ICLEAN“ je možné ju stlačením tlačidla „iCLEAN“ alebo tlačidla „ON/OFF“ deaktivovať a znovu zapnúť klimatizačný prístroj.
- Pokiaľ sa nestlačí žiadne tlačidlo, zostane funkcia samočistenia zapnutá počas max. 35 minút.

Poznámka: Funkciu „iCLEAN“ je možné aktivovať spoločne so zapínacím časovačom; v tomto prípade spustí spínací časovač po ukončení funkcie „iCLEAN“.

12. Tlačidlo “ELE.H”

(Len pre tepelné čerpadlá s prídavným elektrickým dohrevom).
Vo vykurovacom režime sa stlačením tohto tlačidla zmení prevádzkový režim a dôjde k zapnutiu elektrického dohrevu.

13. Tlačidlo “Anti-FUNGUS”

- S týmto tlačidlom je možné zapínať / vypínať funkciu „Anti-FUNGUS“.
- Túto funkciu je možné pomocou diaľkového ovládania aktivovať v chladiacom režime, odvlhčovacom režime alebo v automatickej prevádzke (chladenie a odvlhčovanie)
- Lamely sa vracajú späť do svojej východiskovej polohy (chladenie). Vo vykurovacom režime beží ventilátor vnútorného modulu počas troch minút pomaly a potom sa vypne.
- Týmto spôsobom sa suší tepelný výmenník vnútorného modulu, aby sa zamedzilo tvoreniu kondenzátu, ktoré môže mať za následok tvorbu plesní alebo nepríjemného pachu.

Poznámky:

a. Táto funkcia nie je vopred nastavená, je možné ju ľubovoľne aktivovať alebo deaktivovať. Pre aktivovanie funkcie postupujte nasledujúcim spôsobom: Pri vypnutom klimatizačnom prístroji a diaľkovom ovládaní („OFF“) nasmerujte diaľkové ovládanie na vnútorný modul a držte stlačené tlačidlo „Anti-FUNGUS“. Dvakrát piatimi pípnutiami informuje vnútorný modul, že bola funkcia aktivovaná. Keď bola táto funkcia aktivovaná, zostane nastavená (okrem prípadu, že by sa klimatizačný prístroj úplne vypol alebo sa funkcia ručne deaktivovala).

**b. Pre deaktivovanie funkcie postupujte nasledujúcim spôsobom:
Úplne vypnite klimatizačný prístroj. Pri vypnutom klimatizačnom prístroji a diaľkovom ovládaní („OFF“) nasmerujte diaľkové ovládanie na vnútorný modul a držte stlačené tlačidlo „Anti-FUNGUS“. S najskôr piatimi pípnutiami a ďalšími 3 pípnutiami informuje vnútorný modul, že bola funkcia deaktivovaná.**

c. Keď sa funkcia aktivuje, zapnite klimatizačný prístroj znovu až vtedy, keď je funkcia pripravená.

d. Táto funkcia sa neaktivuje s aktivovaným časovačom alebo v nočnom režime (SLEEP).

14. Tlačidlo “SPOT SWING”

Stlačením tohto tlačidla sa začnú lamely automaticky vykyvovať. Hneď ako dosiahnu lamely požadovanú polohu, znovu stlačte tlačidlo - lamely sa zastavia vo zvolenej polohe.

15. Tlačidlo “ECO”

Keď sa stlačí v chladiacom režime (COOL) tlačidlo „ECO“, táto funkcia sa aktivuje / deaktivuje. Hneď ako sa funkcia „ECO“ aktivuje, je prednostná efektívna prevádzka, týmto spôsobom sa redukuje spotreba prúdu.
Táto funkcia sa po uplynutí 8 hodín automaticky deaktivuje a môže sa opäť aktivovať opätovným stlačením tlačidla „ECO“

16. Tlačidlo “iFavor”

Tlačidlo „iFavor“ na diaľkovom ovládaní je tlačidlo rýchlej voľby. Užívateľ si môže uložiť svoju preferenciu, týkajúcu sa druhu režimu, rýchlosti ventilátora, nastavenej teploty a sklonu lamiel. Nezávisle od aktuálneho nastavenia sa vyvolajú stlačením tohto tlačidla predtým uložené nastavenia.
Stlačte tlačidlo „iFavor“ počas troch sekúnd, pokiaľ sa neobjaví na displeji diaľkového ovládania znak „iFavor“ a trikrát zabliká. Týmto spôsobom sa ukladajú prebiehajúce nastavenia. Nie je dôležité, ako sa nastavenia potom menia, stlačením tlačidla „iFavor“ sa uložené nastavenia vyvolajú.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

VÝMENA BATÉRIÍ



1. Otvorte posuvný kryt v smere šípky.
2. Vložte dve nové batérie (AAA), dajte pozor na údaje o póloch (+ / -).
3. Viečko znovu nasaďte.

AUTOMATICKÝ REŽIM

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF“; klimatizačný prístroj teraz beží.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a zvoľte automatický režim.
3. Stlačte tlačidlo „SPEED“ a nastavte rýchlosť ventilátora. Je možné nastaviť nasledujúce rýchlosti: LOW, MID, HIGH a AUTO. (Nízka, stredná, vysoká, auto)
4. Opätovným stlačením tlačidla klimatizačný prístroj vypnete.

CHLADIACI A VYKUROVACÍ REŽIM

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF“;klimatizačný prístroj teraz beží
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a zvoľte chladiaci alebo vykurovací režim.
3. S použitím tlačidiel „⩓“ a „⩔“ nastavte teplotu. Jedným stlačením tlačidla sa zvýši alebo zníži teplota o 1 °C (v rozsahu od 16 do 32 °C).
4. Stlačte tlačidlo „SPEED“ a nastavte rýchlosť ventilátora. Je možné nastaviť nasledujúce rýchlosti: LOW, MID, HIGH a AUTO. (Nízka, stredná, vysoká, auto)
5. Opätovným stlačením tlačidla klimatizačný prístroj vypnete.

VENTILÁTOR

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF“; klimatizačný prístroj teraz beží.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a zvoľte režim ventilátora (FAN).
3. Stlačte tlačidlo „SPEED“ a nastavte rýchlosť ventilátora. Je možné nastaviť nasledujúce rýchlosti: LOW, MID a HIGH (nízka, stredná a vysoká)
4. Opätovným stlačením tlačidla klimatizačný prístroj vypnete.

Poznámka: V cirkulačnom režime nie je potrebné teplotu nastavovať.

ODVLHČOVAČ

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF“; klimatizačný prístroj teraz beží.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a zvoľte odvlhčovací režim (DRY).
3. S použitím tlačidiel „⩓“ a „⩔“ nastavte teplotu. Jedným stlačením tlačidla sa zvýši alebo zníži teplota o 1 °C (v rozsahu od 16 do 32 °C).
4. Stlačte tlačidlo „SPEED“ a nastavte rýchlosť ventilátora. Je možno nastaviť nasledujúce rýchlosti: LOW, MID, HIGH a AUTO. (Nízka, stredná, vysoká, auto)
5. Opätovným stlačením tlačidla klimatizačný prístroj vypnete.


Poznámka:
V tomto návode sa popisujú funkcie všetkých diaľkových ovládaní. Pokiaľ sa po stlačení tlačidla nič nestane, znamená to, že nie je prístroj s príslušnou funkciou vybavený.

4.2. RUČNÝ REŽIM

Keď bolo diaľkové ovládanie odložené, prípadne keď nefunguje, je možné postupovať nasledujúcim spôsobom:

ZAPÍNANIE/ VYPÍNANIE RUČNE


- Keď je prístroj zapnutý, je možné jeho stlačením tlačidla Auto vypnúť.
- Keď je prístroj vypnutý, je možné jeho stlačením tlačidla Auto zapnúť.



RUČNÉ VYROVNÁVANIE LAMIEL

RUČNÉ NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO PRÚDU VZDUCHU

Keď nefunguje diaľkové ovládanie, pohybujte pre zmenu horizontálneho prúdu vzduchu horizontálnymi lamelami ručne.



! Upozornenie:

- Horizontálny prúd vzduchu nastavte skôr, než sa klimatizačný prístroj zapne.
  Keď je prístroj zapnutý, nesiahajte prstami do vstupu alebo výstupu vzduchu.

RUČNÉ NASTAVENIE VERTIKÁLNEHO PRÚDU VZDUCHU (HORE/DOLE)

Keď nefunguje diaľkové ovládanie, pohybujte pre zmenu vertikálneho prúdu vzduchu vertikálnymi lamelami ručne.

! Upozornenie:

- Pokiaľ nie je možné diaľkové ovládanie z nejakého dôvodu používať, je možné vyrovnať lamely rukou, malo by sa však vziať do úvahy, že ručným vyrovnaním horizontálnych lamiel sa môžu spôsobiť poruchy.
- Pri vypnutom klimatizačnom prístroji zatvárajú horizontálne lamely vstup vzduchu vnútorného modulu.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA


5.1. ČISTENIE A ÚDRŽBA VNÚTORNÉHO MODULU

a) Vypnite klimatizačný prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku z napájacej zásuvky.
b) Vyčistite vonkajšiu jednotku s použitím suchej alebo vlažnou vodou zvlhčenej utierky.


! Upozornenie:
- Pre predný kryt nepoužívajte vodu teplú viac ako 45 °C, doska by sa mohla zdeformovať alebo zafarbiť.
- Pre čistenie vnútornej časti prístroja nepoužívajte žiadny jemný prášok, chemické čistidlá alebo rozpúšťadlá.
- Aby ste zamedzili poškodeniu plastových súčastí a poranení elektrickým prúdom, nepoužívajte žiadne tekuté alebo žieravé čistiace prostriedky a nestriekajte do vnútornej časti prístrojov.

5.2. ČISTENIE A ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA

a) Naddvihnite prednú dosku vnútorného modulu, až zaskočí, potom vzduchový filter odistite a odoberte.



b) Vyčistite filter vysávačom prachu alebo pod tečúcou vodou. Potom filter osušte.



c) Nasaďte vzduchový filter opäť do vnútorného modulu a zavrite prednú dosku.

6. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

V prípade poruchy najskôr skontrolujte ďalej uvedené body skôr, ako privoláte servisnú firmu.

<table>
<tr><th>PORUCHA</th><th>PRÍČINA</th></tr>
<tr><td>Klimatizačný prístroj sa neuvedie do prevádzky</td><td>• Znížené napätie?
• Nesprávne zapojené prípojky?
• Napätie privádzaného prúdu < 90 %, resp. > 110 % sieťového napätia?
• Nie je spálená poistka?
• Čakali ste dosť dlho, ako ste zapli zariadenie?</td></tr>
<tr><td>Diaľkové ovládanie nefunguje</td><td>• Diaľkové ovládanie je vzdialené od prijímača viac ako 8 metrov.
• Batérie sú vybité
• Medzi diaľkovým ovládaním a prijímačom integrovaným vo vnútornom module sa nachádzajú prekážky.</td></tr>
<tr><td>Klimatizačný prístroj nechladí / nevykuruje dobre</td><td>• Bola nastavená primeraná teplota?
• Nie je upchaný vstup vzduchu?
• Nie je nutné vyčistiť vzduchový filter?
• Príliš malá rýchlosť ventilátora?
• Nenachádzajú sa v miestnosti ešte ďalšie zdroje tepla?
• Otvorené okná / dvere?</td></tr>
<tr><td>Po zapnutí klimatizačného zariadenia sa spustí vnútorný modul príliš neskoro.</td><td>• Po vypnutí sa klimatizačné zariadenie počas cca 3 minút nezapne, aby zahájilo chladiaci cyklus.</td></tr>
<tr><td>Keď sa prístroj zapne, je cítiť neobvyklý pach</td><td>• V klimatizačnom prístroji sa nahromadili pachy (dym, stavebné materiály, nábytok...)</td></tr>
<tr><td>V chladiacom režime je počuteľný zvuk tečúcej vody</td><td>• Toto je závislé od toku chladiva vo vnútornom module.</td></tr>
<tr><td>V chladiacom režimu stúpa para z vnútorného modulu</td><td>• Tento úkaz je pri vysokom teplotnom rozdiely medzi vnútorným modulom a vzduchom v priestore normálny.</td></tr>
<tr><td>Vo vykurovacom režime stúpa biela para z vonkajšej jednotky</td><td>• Tento úkaz je normálny a deje sa pri vzniku vlhkosti počas procesu rozmrazovania.</td></tr>
<tr><td>V priebehu prevádzky sú počuteľné šumy</td><td>• Chladivo môže pri pretekaní spôsobovať ľahký pískavý zvuk.
• Plast, ktorý sa môže deformovať zmenami tepla, vyvoláva vŕzgavé zvuky.</td></tr>
<tr><td>Konflikt prevádzkových režimov.
Vzhľadom k tomu, že sú pripojené všetky vnútorné moduly na rovnakú vonkajšiu jednotku, môže vonkajšia jednotka fungovať len v rovnakom režime (chladenie alebo vykurovanie); preto vzniká konflikt, keď je nastavený režim iný, ako režim vonkajšej jednotky.</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Chlad.</th><th>Odvlhč.</th><th>Vykurovanie</th><th>Ventilátor</th></tr>
<tr><td>Chlad.</td><td>✔</td><td>✔</td><td>✘</td><td>✔</td></tr>
<tr><td>Odvlhč.</td><td>✔</td><td>✔</td><td>✘</td><td>✔</td></tr>
<tr><td>Vykurovanie</td><td>✘</td><td>✘</td><td>✔</td><td>✔</td></tr>
<tr><td>Ventilátor</td><td>✔</td><td>✔</td><td>✔</td><td>✔</td></tr>
</table>
✔ Normál / ✘ Konflikt
</td></tr>
</table>

Pokiaľ trvá porucha po týchto kontrolách aj naďalej alebo keď je cítiť pach požiaru, ihneď prerušte prevádzku a prívod elektrického prúdu a zavolajte príslušnú servisnú firmu.

Revízne a garančné prehliadky

Dátum		Dátum	
Revíziu vykonal		Revíziu vykonal	
Zistené poruchy		Zistené poruchy	
Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie		Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie	

Upozornenie: podmienkou pre uznanie záruky je vyplnený záručný list oprávnenou montážnou organizáciou v obore chladenie - klimatizácie

Ďalšie servisné prehliadky

Dátum		Dátum	
Revíziu vykonal		Revíziu vykonal	
Zistené poruchy		Zistené poruchy	
Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie		Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie	
Dátum		Dátum	
Revíziu vykonal		Revíziu vykonal	
Zistené poruchy		Zistené poruchy	
Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie		Popis vykonanej práce ..... Pečiatka a podpis oprávnenej organizácie	

Týmto potvrdzujeme, že tieto prístroje sú označené značkou CE a zodpovedajú základným požiadavkám nasledujúcich smerníc:

- 2006/95/EG - Elektrické zariadenia nízkeho napätia
- 2004/108/CE - Elektromagnetická kompatibilita
- 2009/125/CE - Smernice ErP

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.
Hroznová 2318, 911 05 Trenčín
tel.: +421 905 761 349, e-mail: info@baxi.sk
www.baxi.sk