Návod k instalaci
Návod k inštalácii

CZ SK

BAXI

ZÁSOBNÍKY
UBTT 1000
UBPT 1000
UBPT 2000
UBPU 1500

Firma **BAXI S.p.A.** jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové kotle, stacionární kotle a elektrické ohřívače vody) získala certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO 9001.
Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný ve firmě **BAXI S.p.A.** z Bassano del Grappa, místě výroby tohoto kotle, vyhovuje nejpřísnějším normám, které se týkají všech etap organizace práce a těch nejdůležitějších v procesu výroby/distribuce.

CSQ
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE
UNI EN ISO 9001

CE 0051

Firma **BAXI S.p.A**. ako jeden z najväčších európskych výrobcov tepelnej techniky pre domácnosť (závesné plynové kotly, stacionárne kotly, elektrické ohrievače vody a solárne systémy) získala certifikát CSQ podľa normy UNI EN ISO 9001.
Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, používaný vo firme **BAXI S.p.A.** z Bassano del Grappa, vyhovuje najprísnejšej norme - UNI EN ISO 9001, ktorá sa týka všetkých etáp organizácie práce a tých najdôležitejších v procese výroby/distribúcie.

Obsah

1. Všeobecné údaje / Všeobecné údaje 3
1.1 Zásobníky UBTT 1000 / Zásobníky UBTT 1000 3
1.2 Zásobníky UBPT 1000 a UBPT 2000 / Zásobníky UBPT 1000 a UBPT 2000 3
1.3 Zásobníky UBPU 1500 / Zásobníky UBPU 1500 3
2. Rozměry zásobníku UBTT 1000 / Rozmery zásobníka UBTT 1000 4
3. Rozměry zásobníků UBPT 1000 – UBPT 2000 / Rozmery zásobníkov UBPT 1000 – UBPT 2000 6
4. Rozměry zásobníku UBPU-1500 / Rozmery zásobníka UBPU-1500 8
5. Upozornění / Upozornenie 9
6. Záruční podmínky / Záručné podmienky 9

Všeobecné údaje

1 Všeobecné údaje

Akumulační zásobníky musí být nainstalovány (elektro – voda) dle vyhlášek a norem platných v České republice.
Prostředí použití – od +2 ˚C + 45 ˚C, při relativní vlhkosti 80%.

Akumulačné zásobníky musia byť nainštalované (elektro – voda) podľa vyhlášok a noriem platných v Slovenskej republike.
Prostredia použitia - od +2 ˚C + 45 ˚C, pri relatívnej vlhkosti 80%.

Zásobníky UBTT 1000

1.1 Zásobníky UBTT 1000



Zásobník z uhlíkové ocele typu tank v tanku s objemem 1000 l je vybavený jediným pevným výměníkem a druhým vnitřním zásobníkem z uhlíkové smaltované ocele dle normy DIN 4753 p. 3. Vyšší kvalitu zaručuje také vestavěná hořčíková anoda dle DIN 4753 p. 6. Zásobník je zvnějšku izolován pomocí vrstvy měkké polyuretanové pěny o tloušťce 100 mm. Tento typ zásobníku se používá pro výrobu TUV a pro vytápění.

- max provozní přetlak zásobníku: 3 bary
- max provozní přetlak zásobníku na užitkovou vodu: 10 barů
- vrchní příruba ∅ 168 mm pro kontrolu nádrže užitkové vody
- možnost zapojení cirkulace TUV
- 4 připojení ½" G pro instalaci čidel čerpadlové skupiny
- připojení ½" G pro ukazatel teploty
- 2 připojení 1 ½" G pro instalaci případné elektrické jednotky
- tepelný výkon spodní topné spirály 63 kW

Poznámka. Pozor: dříve než naplníte vnější zásobník, je nezbytné naplnit vnitřní zásobník pitnou vodou.

Zásobník z uhlíkovej ocele typu tank v tanku s objemom 1000 l je vybavený jediným pevným výmenníkom a druhým vnútorným zásobníkom z uhlíkovej smaltovanej ocele podľa normy DIN 4753 p. 3. Vyššiu kvalitu zaručuje tiež vstavaná horčíková anóda podľa DIN 4753 p. 6. Zásobník je zvonka izolovaný pomocou vrstvy mäkkej polyuretánovej peny o hrúbke 100 mm. Tento typ zásobníka sa používa pre výrobu TÚV a pre vykurovanie.

- max prevádzkový pretlak zásobníka: 3 bary
- max prevádzkový pretlak zásobníka na úžitkovú vodu: 10 barov
- vrchná príruba ∅ 168 mm pre kontrolu nádrže úžitkovej vody
- možnosť zapojenia cirkulácie TÚV
- 4 pripojenia ½" G pre inštaláciu čidiel čerpadlovej skupiny
- pripojenie ½" G pre ukazovateľa teploty
- 2 pripojenie 1 ½" G pre inštaláciu prípadnej elektrické jednotky
- tepelný výkon spodnej vykurovacej špirály 63 kW

Poznámka. Pozor: skôr ako naplníte vonkajší zásobník, je potrebné naplniť vnútorný zásobník pitnou vodou.

Zásobníky UBPT 1000 a UBPT 2000

1.2 Zásobníky UBPT 1000 a UBPT 2000

Zásobník z uhlíkové ocele typu průtokový ohřev TUV s objemem 1000 l je vybavený dvěma pevnými spirálami pro alternativní zdroje (solár, tuhá paliva) a topnou spirálou z vlnité nerez oceli INOX AISI 316L, která vyrábí TUV průtokově. Tento model slouží pro výrobu teplé užitkové vody průtokem, její uchování a výrobu topné vody. Pro vrstvení topné vody je instalován v zásobníku stratifikační nerezový válec.

Zásobník z uhlíkovej ocele typu prietokový ohrev TÚV s objemom 1000 l je vybavený dvoma pevnými špirálami pre alternatívne zdroje (solár, tuhé paliva) a vykurovaciu špirálu z vlnitej nerez ocele INOX AISI 316L, ktorá vyrába TÚV prietokovo. Tento model slúži pre výrobu teplej úžitkovej vody prietokom, jej uchovanie a výrobu vykurovacej vody. Pre vrstvenie vykurovacej vody je inštalovaný v zásobníku stratifikačný nerezový valec.

Zásobníky UBPU 1500


1.3 Zásobníky UBPU 1500

Zásobník z uhlíkové ocele s pevnou topnou spirálou s objemem 1 500 l, který je zvnějšku izolován pomocí vrstvy měkké polyuretanové pěny o tloušťce 100 mm.
Tento zásobník slouží pro uchování topné vody.
Výhřevná plocha spodní spirály 3,6 m^2.
Tepelný výkon spodní topné spirály 80 kW.


Zásobník z uhlíkovej ocele s pevnou vykurovacou špirálou s objemom 1 500 l, ktorý je zvonku izolovaný pomocou vrstvy mäkkej polyuretánovej peny o hrúbke 100 mm.
Tento zásobník slúži pre uchovanie vykurovacej vody.
Výhrevná plocha spodnej špirály 3,6 m^2.
Tepelný výkon spodnej vykurovacej špirály 80 kW.

Rozměry zásobníku UBTT 1000

2 Rozmery zásobníka UBTT 1000




Pohled X
Pohľad X




2 – VSTUP TOPNÉHO OKRUHU
VSTUP VYKUROVACIEHO OKRUHU

5 – VSTUP DO SOLÁRNÍHO OKRUHU
VSTUP DO SOLÁRNEHO OKRUHU



1 – TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA
TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA



3 – CIRKULACE
CIRKULÁCIA

7 – VSTUP STUDENÉ VODY
VSTUP STUDENEJ VODY

4 – VÝSTUP TOPNÉHO OKRUHU
VÝSTUP VYKUROVACIEHO OKRUHU

6 – VÝSTUP SOLÁRNÍHO OKRUHU
VÝSTUP SOLÁRNEHO OKRUHU


PARAMETR / PARAMETER		UBTT 1000
HMOTNOST / HMOTNOSŤ	[kg]	250
CELKOVÁ VÝŠKA S IZOLACÍ / CELKOVÁ VÝŠKA S IZOLÁCIOU	**H** [mm]	2090
VÝŠKA NA PŘÍRUBĚ / VÝŠKA NA PRÍRUBE	**h** [mm]	2010
VNĚJŠÍ PRŮMĚR (S IZOLACÍ) / VONKAJŠÍ PRIEMER (S IZOLÁCIOU)	**D ext** [mm]	990
VNITŘNÍ PRŮMĚR (BEZ IZOLACE) / VNÚTORNÝ PRIEMER (BEZ IZOLÁCIE)	**D int** [mm]	790
DENNÍ TEPELNÁ ZTRÁTA / DENNÁ TEPELNÁ STRATA	[kWh/g]	2,32

PŘIPOJENÍ **PRIPOJENIE**	**UBTT 1000**	
	ZÁVIT **ZÁVIT**	**ROZMĚR** [mm] **ROZMER** [mm]
1 – ZPÁTEČKA TOPENÍ 1 / SPIATOČKA KÚRENIA 1	1" G	A = 270
2 – VOLNÉ PŘIPOJENÍ 2 / VOĽNÉ PRIPOJENIE 2	1"G	B = 600
3 – VOLNÉ PŘIPOJENÍ 3 / VOĽNÉ PRIPOJENIE 3	1" G	C = 900
4-5 – VSTUP PRO PŘIPOJENÍ EL. TOPNÉ SPIRÁLY / VSTUP PRE PRIPOJENIE EL. VYKUROVACEJ ŠPIRÁLY	1½" G	E = 1075
6 – VOLNÉ PŘIPOJENÍ 6 / VOĽNÉ PRIPOJENIE 6	1" G	F = 1150
7 – VÝSTUP DO TOPENÍ / VÝSTUP DO KÚRENIA	1" G	G = 1700
8 – VYPOUŠTENÍ 8 / VYPUSTENIE 8	1" G	L = 170
9 – ZPÁTEČKA SOLÁRNÍHO OKRUHU / SPIATOČKA SOLÁRNEHO OKRUHU	1"G	M = 270
10 – PŘIPOJENÍ SOLÁRNÍHO ČIDLA / PRIPOJENIE SOLÁRNEHO ČIDLA	½" G	-
11 – PŘIPOJENÍ SOLÁRNÍHO ČIDLA / PRIPOJENIE SOLÁRNEHO ČIDLA	½" G	P = 800
12 – VÝSTUP DO SOLÁRNÍHO OKRUHU / VÝSTUP DO SOLÁRNEHO OKRUHU	1" G	Q = 1000
13 – PŘIPOJENÍ ČIDLA 13 / PRIPOJENIE ČIDLA 13	½" G	R = 1200
14 – PŘIPOJENÍ ČIDLA 14 / PRIPOJENIE ČIDLA 14	½" G	S = 1400
15 – TEPLOMĚR 15 / TEPLOMER 15	½" G	T = 1700
16 – ODVZDUŠNĚNÍ 16 / ODVZDUŠNENIE 16	½" G	240
17 – TEPLÁ VODA 17 / TEPLÁ VODA 17	1" GM	150
18 – SONDA TOPENÍ / SONDA KÚRENIA	½" G	34
19 – STUDENÁ VODA 19 / STUDENÁ VODA 19	1" GM	150
20 – PŘIPOJENÍ CIRKULACE / PRIPOJENIE CIRKULÁCIE	1" GM	150
21 – ANODA 21 / ANÓDA 21	ČEP M8 x 30 PLUG M8 x 30	32

Rozměry zásobníků UBPT 1000 – UBPT 2000


3

Rozmery zásobníkov UBPT 1000 – UBPT 2000




PARAMETR / PARAMETER		UBPT 1000	UBPT 2000
HMOTNOST / HMOTNOSŤ	[kg]	260	325
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK / MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK	[bar]	1000	2000
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK ZÁSOBNÍKU / MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK ZÁSOBNÍKA	[bar]	3	3
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA ZÁSOBNÍKU / MAXIMÁLNA PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA ZÁSOBNÍKA	[°C]	95	95
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA VÝMĚNÍKU / MAXIMÁLNA PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA VÝMENNÍKA	[°C]	95	95
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK VÝMĚNÍKU / MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK VÝMENNÍKA	[bar]	10	10
VÝHŘEVNÁ PLOCHA VRCHNÍHO VÝMĚNÍKU / VÝHREVNÁ PLOCHA VRCHNÉHO VÝMENNÍKA	[m^3]	3	3,5
VÝHŘEVNÁ PLOCHA SPODNÍHO VÝMĚNÍKU / VÝHREVNÁ PLOCHA SPODNÉHO VÝMENNÍKA	[m^3]	3	3,5
TOPNÁ NEREZOVÁ SPIRÁLA PRO OHŘEV TUV / VYKUROVACIA NEREZOVÁ ŠPIRÁLA PRE OHREV TÚV	[DN40xm]	35m	55m
VÝŠKA / VÝŠKA	[mm]	2110	2380
VNĚJŠÍ PRŮMĚR / VONKAJŠÍ PRIEMER	[mm]	1030	1340
VNITŘNÍ PRŮMĚR / VNÚTORNÝ PRIEMER	[mm]	790	1100
DENNÍ TEPELNÁ ZTRÁTA / DENNÁ TEPELNÁ STRATA	[kWh/g]	2,05	3,13

PŘIPOJENÍ **PRIPOJENIE**	**UBPT 1000**		**UBPT 2000**	
	ZÁVIT **ZÁVIT**	**ROZMĚR** [mm] **ROZMER** [mm]	**ZÁVIT** **ZÁVIT**	**ROZMĚR** [mm] **ROZMER** [mm]
PŘIPOJENÍ č. 1 / PRIPOJENIE č. 1	1" G	H = 2110	1" G	H = 2380
PŘIPOJENÍ č. 2 / PRIPOJENIE č. 2	-	-	1" G	A = 1870
PŘIPOJENÍ č. 3 / PRIPOJENIE č. 3	1" G	B = 1680	1"½ G	B = 1670
PŘIPOJENÍ č. 4 / PRIPOJENIE č. 4	1"½ G	C = 1520	½" G	C = 1640
PŘIPOJENÍ č. 5 / PRIPOJENIE č. 5	½" G	E = 1450	½" G	E = 1520
PŘIPOJENÍ č. 6 / PRIPOJENIE č. 6	½" G	F = 1330	1"½ G	F = 1410
PŘIPOJENÍ č. 7 / PRIPOJENIE č. 7	1" G	G = 1210	1" G	G = 1300
PŘIPOJENÍ č. 8 / PRIPOJENIE č. 8	1"½ G	L = 1060	1"½ G	L = 1190
PŘIPOJENÍ č. 9 / PRIPOJENIE č. 9	1"½ G	M = 950	1"½ G	M = 1080
PŘIPOJENÍ č. 10 / PRIPOJENIE č. 10	½"G	N = 840	½"G	N = 970
PŘIPOJENÍ č. 11 / PRIPOJENIE č. 11	1" G	O = 730	1"G	O = 870
PŘIPOJENÍ č. 12 / PRIPOJENIE č. 12	½" G	P = 495	½" G	P = 630
PŘIPOJENÍ č. 13 / PRIPOJENIE č. 13	1" G	Q = 310	1" G	Q = 390
PŘIPOJENÍ č. 14 / PRIPOJENIE č. 14	1"½ G	R = 170	1"½ G	R = 250
PŘIPOJENÍ č. 15 / PRIPOJENIE č. 15	1"½ G	S = 170	1"½ G	S = 250
PŘIPOJENÍ č. 16 / PRIPOJENIE č. 16	1"¼ G	T = 270	1"¼ G	T = 350
PŘIPOJENÍ č. 17 / PRIPOJENIE č. 17	½" G	U = 580	½" G	U = 750
PŘIPOJENÍ č. 18 / PRIPOJENIE č. 18	1"½ G	V = 1130	1"½ G	V = 1210
PŘIPOJENÍ č.19 / PRIPOJENIE č. 19	-	-	½" G	Z = 1470
PŘIPOJENÍ č. 20 / PRIPOJENIE č. 20	½" G	Y = 1500	½" G	Y = 1730
PŘIPOJENÍ č. 21 / PRIPOJENIE č. 21	1"¼ G	K = 1760	1"¼ G	K = 1950



Pohled X
Pohľad X



Pohled Y
Pohľad Y

PARAMETR / PARAMETER		UBPU 1500
HMOTNOST / HMOTNOSŤ	[kg]	230
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK ZÁSOBNÍKU / MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK ZÁSOBNÍKA	[bar]	3
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK VÝMĚNÍKU / MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ PRETLAK VÝMENNÍKA	[°C]	10
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA ZÁSOBNÍKU / MAXIMÁLNA PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA ZÁSOBNÍKA	[°C]	95
VÝHŘEVNÁ PLOCHA SPODNÍHO VÝMĚNÍKU / VÝHREVNÁ PLOCHA SPODNÉHO VÝMENNÍKA	[m^2]	3,6
DENNÍ TEPELNÁ ZTRÁTA / DENNÁ TEPELNÁ STRATA	[kWh/g]	3,29

Upozornění

POZOR: montáž zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis.

Anoda:

DŮLEŽITÉ: u zásobníků s vestavěnou hořčíkovou anodou kontrolujte pravidelně stav jejího opotřebení a okamžitě ji v případě potřeby vyměňte. V případě, že dojde ke korozi nádoby z důvodu opotřebení (a tudíž nefunkčnosti) anody, může mít toto za následek ZTRÁTU PLATNOSTI ZÁRUKY.

Nezávisle na vizuální kontrole opotřebení vyměňte hořčíkovou anodu v případě, že při odšroubování horního víka ohřívače zjistíte únik vody z otvoru.

Postup při výměně anodové tyče:

- Uzavřete ventil na vstupu a výstupu vody z ohřívače nebo v případě potřeby vypusťte zásobník.
- Nejdříve odstraňte víko a pak vyšroubujte anodu.
- Opotřebenou anodu vytáhněte a opačným postupem pokračujte při montáži nové anody. Poté otevřete ventily nebo naplňte ohřívač vodou a zkontrolujte těsnost zásobníku.

Teplotní čidla

Čidla slouží k zjišťování teploty v různých bodech zásobníku v případě, že jsou v systému zapojena kontrolní zařízení jako je trojcestný ventil, čerpadla nebo jiná hydraulická zařízení, jejichž provoz může být ovlivněn teplotními změnami.

Teplotní čidla jsou umístěna v příslušných otvorech, které se nacházejí v takové výšce zásobníku, aby byly zohledněny vnitřní teplotní rozdíly.

Značení CE

Zásobníky UBPT-1000 a UBTT 1000 splňují požadavky evropských směrnic 97/23/CEE (Tlaková zařízení) a 98/83/CE (Použití užitkové vody). Navíc jsou výše uvedené zásobníky vyráběny v souladu s následující normou:

- DIN 4753-3

5 Upozornenie

POZOR: montáž zariadenia smie vykonať len autorizovaný servis.

Anóda:

DÔLEŽITÉ: pri zásobníkoch s vstavanou horčíkovou anódou kontrolujte pravidelne stav jej opotrebenia a okamžite ju v prípade potreby vymeňte. V prípade, že dôjde ku korózii nádoby z dôvodu opotrebenia (a teda nefunkčnosti) anódy, môže mať toto za následok STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY

Nezávisle na vizuálnej kontrole opotrebenia vymeňte horčíkovú anódu v prípade, že pri odskrutkovaní horného veka ohrievača zistíte únik vody z otvoru.

Postup pri výmene anódovej tyče:

- Uzavrite ventil na vstupe a výstupe vody z ohrievača alebo v prípade potreby vypustite zásobník.
- Najskôr odstráňte veko a potom vyskrutkujte anódu.
- Opotrebenú anódu vytiahnite a opačným postupom pokračujte pri montáži novej anódy. Potom otvorte ventily alebo naplňte ohrievač vodou a skontrolujte tesnosť zásobníka.

Teplotné čidla

Čidla slúžia k zisťovaniu teploty v rôznych bodoch zásobníka v prípade, že sú v systéme zapojené kontrolné zariadenia ako je trojcestný ventil, čerpadlá alebo iné hydraulické zariadenia, ich prevádzka môže byť ovplyvnená teplotnými zmenami.

Teplotné čidla sú umiestnené v príslušných otvoroch, ktoré sa nachádzajú v takej výške zásobníka, aby boli zohľadnené vnútorné teplotné rozdiely.

Značenie CE

Zásobníky UBPT-1000 a UBTT 1000 spĺňajú požiadavky európskych smerníc 97/23/CEE (Tlakové zariadenia) a 98/83/CE (Použitie úžitkovej vody). Na viac sú vyššie uvedené zásobníky vyrábané v súlade s nasledujúcou normou:

- DIN 4753-3

Záruční podmínky

- záruka ztrácí platnost, pokud je štítek s výrobním číslem poškozený a nebo nečitelný
- záruha se nevztahuje na poškození výrobku, ke kterému došlo v případě, že nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu
- záruka se nevztahuje na škody na výrobku způsobené přepravou třetími osobami
- instalovat a provádět údržbu výrobku smí pouze autorizovaný technický servis dle platných zákonů a norem
- záruka se nevztahuje na škody způsobené z důvodu neprovádění údržby nebo čištění zásobníku uživatelem
- záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným připojením hydraulických komponentů, vnějšími vlivy – chemickými či fyzikálními (např. poškození agresivními přípravky na vnitřní nebo vnější čištění zásobníku), nesprávnou přepravou a uskladněním, nevhodným výběrem objemu zásobníku

6 Záručné podmienky

- záruka stráca platnosť, ak je štítok s výrobným číslom poškodený a alebo nečitateľný
- záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku, ku ktorému došlo v prípade, že neboli dodržané pokyny uvedené v tomto návode
- záruka sa nevzťahuje na škody na výrobku spôsobené prepravou tretími osobami
- inštalovať a vykonávať údržbu výrobku smie len autorizovaný technický servis podľa platných zákonov a noriem
- záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené z dôvodu nevykonania údržby alebo čistenia zásobníka užívateľom
- záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym pripojením hydraulických komponentov, vonkajšími vplyvmi – chemickými či fyzikálnymi (napr. poškodenie agresívnymi prípravkami na vnútorné alebo vonkajšie čistenie zásobníka), nesprávnou prepravou a uskladnením, nevhodným výberom objemu zásobníka

BAXI

Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.

www.baxi.cz

centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail: info@baxi.cz

středisko Brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:

PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:	ZÁPADNÍ, SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ČECHY:	BRNO a JIŽNÍ MORAVA:	SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora pavel.zvatora@baxi.cz tel.: +420 608 976 678	Petr Paunkovič petr.paunkovic@baxi.cz tel.: +420 602 464 244	Pavel Polcr pavel.polcr@baxi.cz tel.: +420 739 592 955	Jiří Chrascina jiri.chrascina@baxi.cz tel.: +420 728 950 685

TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:

ČECHY:	MORAVA:	HLAVNÍ TECHNIK:
Filip Suchánek filip.suchanek@baxi.cz tel.: +420 603 431 938	Zdeněk Rumpík zdenek.rumpik@baxi.cz tel.: +420 739 592 005	Jiří Šikula jiri.sikula@baxi.cz tel: +420 737 287 176

Baxi Heating (Slovakia), s. r. o.

www.baxi.sk

Piaristická 6836, 911 01 Trenčín
Tel: +421 32 652 3532
Fax: +421 32 652 3532
e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky	Obchodno-technický poradca	Asistentka vedúceho pobočky
Tomáš Ďurenec tomas.durenec@baxi.sk tel.: +421 918 630 242	Martin Kollár martin.kollar@baxi.sk tel.: +421 918 347 938	Denisa Zemanovičová denisa.zemanovicova@baxi.sk tel.: +421 905 761 349

www.baxi.com

Firma BAXI S.p.A. si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků, vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám.

Firma BAXI S.p.A. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov, vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám.